Kanal			DMX		
DMX 1	**DMX 2**	**DMX 3**	**Werte**	**Prozent**	**Effekt**
4					**Rotierende Gobos**
			0	0	Offen
			1-24	0-9	Gobo 1, GUZ schnell → langsam
			25-27	10-11	Gobo 1, statisch
			28-51	12-20	Gobo 1, UZ langsam → schnell
			52-75	20-29	Gobo 2, GUZ schnell → langsam
			76-78	30-31	Gobo 2, statisch
			79-102	32-40	Gobo 2, UZ langsam → schnell
			103-126	40-49	Gobo 3, GUZ schnell → langsam
			127-129	50-51	Gobo 3, statisch
			130-153	52-60	Gobo 3, UZ langsam → schnell
			154-177	60-69	Gobo 4, GUZ schnell → langsam
			178-180	70-71	Gobo 4, statisch
			181-204	72-80	Gobo 4, UZ langsam → schnell
			205-228	80-89	Gobo 5, GUZ schnell → langsam
			229-231	90-91	Gobo 5, statisch
			232-255	92-100	Gobo 5, UZ langsam → schnell
5					**Effektrad**
			0-63	0-25	Offen
			64-127	25-50	CTC 5500 - 3400 K
			128-191	50-75	Frostfilter
			192-255	75-100	Dreiseitprisma
6					**Drehen**
			0-255	0-100	Links → rechts (127 = neutral)
-	-	7			**Drehen fein (LSB)**
			0-255	0-100	Links → rechts (127 = neutral)
7	7	8			**Kippen**
			0-255	0-100	Oben → unten (127 = neutral)
-	-	9			**Kippen fein (LSB)**
			0-255	0-100	Oben → unten (127 = neutral)