10. DMX STARTADRESSEN

Jeder PILOT 150 muss eine DMX Startadresse haben, so dass der richtige Strahler auf die richtigen Steuersignale reagiert. Die DMX Startadresse ist die Kanalnummer von der ab der Strahler die digitale Steuerinformation von Controller „hört". Der PILOT 150 besitzt 8 Kanäle, also stellen Sie die Adresse des Strahlers Nr. 1 auf 001. Die Adresse von Strahler Nr. 2 ist dann 009, von Nr. 3 ist 017, von Nr. 4 ist 025 usw.
Das Display zeigt die DMX Startadresse, wenn der Strahler eingeschaltet wird. Wenn Sie die DMX Startadresse schon eingegeben und gespeichert haben, erscheint die letzte Einstellung auf dem Display.

11. EINSTELLEN DER DMX STARTADRESSE

Auf die UP oder DOWN Taste drücken und die DMX Startadresse erscheint auf dem Display.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mit ENTER. Dies speichert die Startadresse.
Das Display zeigt jedes Mal die zuletzt eingegebene Startadresse, wenn der Strahler eingeschaltet wird.

Wenn der Strahler über einen DMX Controller gesteuert werden soll, muss eine DMX Startadresse eingegeben werden.
Vergewissern Sie sich, dass keine der Optionen für unabhängigen Betrieb eingestellt ist, da sonst der DMX Betrieb gestört ist.

12. DMX GESTEUERTE KANALFUNKTIONEN

Der PILOT 150 verfügt über 8 DMX Kanäle. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kanal	**DMX WERT**	**BESCHREIBUNG**
1 GOBO SCHEIBE	0-33	Open / Clear (5-7 während 5 Sek.) **Soft Reset** – S. Hinweis
	34-66	GOBO 1
	67-99	GOBO 2 (3-fach Ring)
	100-132	GOBO 3 (Windmühle)
	133-165	GOBO 4 (Mehrfache Kreise)
	166-199	GOBO 5 (Sterne)
	200-232	GOBO 6 (Ring)
	233–255	GOBO 7 (
2 GOBO DREHUNG	0-8	Stopp
	9-163	Orientierung von 0° bis 360°
	164-205	Drehung von langsam bis schnell
	206-213	Stopp
	214-255	Drehung in entgegengesetzte Richtung von schnell bis langsam
3 FARBSCHEIBE	0-27	Offen (weiß)
	28-55	Rot
	56-83	Gelb
	84-111	Hellgrün
	112-139	Pink
	140-167	Ultraviolette Farbe
	168-195	Cyan
	196-223	Grün
	224-251	Blau
	252-255	Orange
4 STROBOSKOP	0-21	Black Out
	022-110	Allmähliches Öffnen von schwarz bis ganz auf (Dimming)
	111-135	Offen
	136-247	Stroboskopeinstellung von langsam bis schnell (1-7 Blitze/Sek.)
	248-255	Offen
5 PAN	0-255	Schwenkbewegung von 0° bis 370°
6 TILT	0-255	Auf- und Niederbewegung von 0° bis 265°
7 PAN 16 BIT	0-255	16 Bit Schwenkbewegung (hohe Auflösung)
8 TILT 16 BIT	0-255	16 Bit Auf/Niederbewegung (hohe Auflösung)