

7.6 Funktionen im 11-Kanal-DMX-Modus (16-bit)

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Drehung (pan) (0° bis zum Maximalwert des Pan-Bereichs 540°)
2	0...255	Neigung (tilt) (0° bis zum Maximalwert des Tilt-Bereichs 230°)
3	0...255	Feineinstellung Drehung (pan)
4	0...255	Feineinstellung Neigung (tilt)
5	0...255	Motorgeschwindigkeit (langsam bis schnell)

Kanal	Wert	Funktion
6	0...255	000...010 Intensität Weiß
		011...021 Intensität Rot
		022...032 Intensität Orange
		033...043 Intensität Gelb
		044...054 Intensität Grün
		055...065 Intensität Blau
		066...076 Intensität Cyan
		077...087 Intensität Lila
		088...175 Farbauswahl 6+
		176...255 Farbrad-Drehung
7	0...255	000...124 Goboauswahl
		125...249 Auswahl Gobo-Shake
		250...255 Auswahl Gobo-Rad

Kanal	Wert	Funktion
8	0...255	Master Dimmer 0 – 100%
9	0...255	000...009 Keine Funktion (offen)
		010...255 Strobe-Effekt (1 Hz...25 Hz)
10	0...255	000...049 Keine Funktion
		050...059 Intensität Weiß
		060...069 Szene 02 (Leer)
		070...079 Szene 03 (Leer)
		080...089 Szene 04 (Leer)
		090...099 Szene 05 (Leer)
		100...109 Szene 06 (Leer)
		110...119 Szene 07 (Leer)
		120...129 Szene 08 (Leer)
		130...139 Szene 09 (Leer)

Kanal	Wert	Funktion	
		140...149	Programm 1
		150...159	Programm 2
		160...169	Programm 3
		170...179	Programm 4
		180...189	Programm 5
		190...199	Programm 6
		200...209	Programm 7
		210...219	Programm 8 (Leer)
		220...229	Programm 9 (Leer)
		230...239	Leer
		240...249	Leer
		250...255	Sound-gesteuerter Betrieb
11	0...255	000...255	Geschwindigkeit 0...100%