

MENU: Function mode selection, such as BMX5127 master-slave,Automatic stroboscopic, voice-controlled stroboscopic, constant light, brightness adjustment
UP/DOWN: Previous or next, increase or decrease
ENTER: Confirm and save

Display menu:

DEFN	LIG1 （1R00 — 1R01）
	LIG2 （2R00 — 2R01）
	LIG3 （1G00 — 1G01）
	LIG4 （1B00 — 1B01）
	MOTO （1M00 — 1M99）
	UU （UU00 — UU99）
	RED （R000 — R099）
	GREE （G000 — G099）
	BLUE （B000 — B099）
	STRB （SH01 — SH99）
AUTO	PA01 — PA99
LED Gradual change	PJ01 — PJ99
AUTO Flash	PF00 — PF99
Laser AUTO	PC00 — PC99
LED AUTO	PL00 — PL99
DJ Sound	DJ00 — DJ99
LED DJ Sound	DE00 — DE99
DMX ADDRESS(CH11)	R001 — R512

DMX512 Channel

Mode(CH11)	Channel	Description
1	Special channel	000-030 NO 031-070 AUTO 071-110 LED Gradual change 111-150 Flash AUTO 151-190 DJ Sound 191-230 LED DJ Sound 231-255 NO
2	Red laser 1	000-255
3	Red laser 2	000-255
4	Green laser	000-255
5	Blue laser	000-255
6	Motor speed	000-255
7	UV	000-255
8	LED Red	000-255
9	LED Green	000-255
10	LED Blue	000-255
11	Flash	000-000 OFF 001-004 ON 005-029 Random flash 030-255 Flash speed slow to fast