DMX Kanalbelegung:

10CH	12CH	14CH	16CH	Funktion	DMX Wert	Beschreibung
CH1	CH1	CH1	CH1	Pan	0-255	0-540°
		CH2	CH2	Pan fine	0-255	Pan Fine
CH2	CH2	CH3	CH3	Tilt	0-255	0-270°
		CH4	CH4	Tilt Fine	0-255	Tilt Fine
CH3	CH3	CH5	CH5	X, Y speed	0-255	Schnell > langsam
CH4	CH4	CH6	CH6	Dimmer	0-255	0 – 100%
CH5	CH5	CH7	CH7	Strobe	0-7	Strobe geschlossen
					8-250	Strobe - langsam > schnell
					251-255	Strobe offen
CH6	CH6	CH8	CH8	Farbrad	0-15	Weiß
					16-31	Farbe 1
					32-47	Farbe 2
					48-63	Farbe 3
					64-79	Farbe 4
					80-95	Farbe 5
					96-111	Farbe 6
					112-127	Farbe 7
					128-191	Farbdurchlauf im Uhrzeigersinn - langsam > schnell
					192-255	Farbdurchlauf entgegen Uhrzeigersinn - langsam > schnell
CH7	CH7	CH9	CH9	Goborad 1	0-6	Offen
					7-13	Gobo 1

					14-20	Gobo 2
					21-27	Gobo 3
					28-34	Gobo 4
					35-41	Gobo 5
					42-48	Gobo 6
					49-55	Gobo 7
					56-63	Gobo 8
					64-70	Gobo 8 shake - langsam > schnell
					71-77	Gobo 7 shake - langsam > schnell
					78-84	Gobo 6 shake - langsam > schnell
					85-91	Gobo 5 shake - langsam > schnell
					92-98	Gobo 4 shake - langsam > schnell
					99-105	Gobo 3 shake - langsam > schnell
					106-112	Gobo 2 shake - langsam > schnell
					113-119	Gobo 1 shake - langsam > schnell
					120-127	Offen
					128-191	Gobo Durchlauf im Uhrzeigersinn - langsam > schnell
					192-255	Gobo Durchlauf entgegen Uhrzeigersinn - langsam > schnell
	CH8		CH10	Goborad 2	0-15	Offen
					16-31	Gobo1
					32-47	Gobo2
					48-63	Gobo3
					64-79	Gobo4
					80-95	Gobo5

					96-127	Gobo6
					128-191	Gobo Durchlauf im Uhrzeigersinn - langsam > schnell
					192-255	Gobo Durchlauf entgegen Uhrzeigersinn - langsam > schnell
	CH9		CH11	Gobo Rotation	0-15	Keine Rotation
					16-95	Gobo Rotation Fine 0-360°
					96-135	Gobo Rotation 0-90°
					136-155	Gobo Rotation 0-180°
					156-175	Gobo Rotation 0-720°
					176-215	Gobo Rotation im Uhrzeigersinn - langsam > schnell
					216-255	Gobo Rotation entgegen Uhrzeigersinn - langsam > schnell
CH8	CH10	CH10	CH12	Fokus	0-255	0 – 100%
CH9	CH11	CH11	CH13	Prisma	0-63	Offen
					64-255	Prisma
CH10	CH12	CH12	CH14	Prisma Rotation	0-15	Keine Rotation
					16-135	Rotation im Uhrzeigersinn - langsam > schnell
					136-255	Rotation entgegen Uhrzeigersinn - langsam > schnell
		CH13	CH15	Interne Funktionen	0-7	Keine Funktion
					8-131	Automatik Modus
					132-255	Musikgesteuert
		CH14	CH16	Reset	0-249	Keine Funktion
					250-253	Reset
					254-255	Keine Funktion