
DMX512 Configuration

| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 |
|---|---|---|---|
| Pan | Tilt | Shutter/Shaking | Gobo |


540°


270°


270°


135°


0°


0°

248-255 Open

247 Fastest speed Shaking





132 Slowest speed shaking

131 Fastest speed shutter





16 Slowest speed shutter

008-015 Open

000-007 Blackout

255 Fastest speed Gobo



128 Slowest speed Gobo

112-127



096-111



080-095



064-079



048-063



032-047



016-031



000-015

| Ch5 | | Ch6 | Ch7 |
|---|---|---|---|
| Color | | Gobo Rotation | Dimmer |
| Normal | Split | | |
| 255 Fatest speed Rainbow effect | 255 Fastest speed Rainbow effect | 246-255 Stopped | 255 0% |
|  |  | 245 Fastest speed clockwise | |
| 128 Slowest speed Rainbow effct | 128 Slowest speed Rainbow effect |  | |
| 116-127 Pink | 121-127 Pink |  | |
| 103-115 Light Green | 113-120 Light Green | 135 Slowest speed clockwise | |
| 090-102 UV Purple | 106-112 UVPurple+Light Green | | |
| 077-089 Blue | 098-105 UV Purple | 121-134 Stopped | |
| 064-076 Orange | 091-097 Blue+UV Purple | 120 Slowest speed counterclockwise | |
| 052-063 Yellow | 083-090 Blue |  | |
| 039-051 Light Blue | 076-082 Orange+Blue |  | |
| 026-038 Magenta | 068-075 Orange | 010 Fastest speed counterclockwise | |
| 013-025 Green | 061-067 Yellow+Orange | 000-009 Stopped | 000 100% |
| | 053-060 Yellow | | |
| | 046-052 Light Blue+Yellow | | |
| | 038-045 Light Blue | | |
| | 031-037 Magenta+Light Blue | | |
| | 023-030 Magenta | | |
| | 016-022 Green+Magenta | | |
| | 008-015 Green | | |
| | 000-007 Open | | |