

Moving Wash 7E

LED Beam Moving Head



Bedienungsanleitung

Diese Anleitung enthält wichtige Information.
Bitte vor Inbetriebnahme lesen.



1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen LED Moving Head entschieden haben. Mit 7 x 10W RGBW 4 in 1 LED, produziert er extrem helle Strahlen und unbegrenzte Farben. Hervorragend für Bühne, Club, Bar, DJ, usw. Um die Leistung dieses Produktes zu optimieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Gebrauch.

1.1 Entpacken

Die folgenden Artikel sind im Karton enthalten:

- 1 x Moving Beam 7E
- 1 x Stromversorgungskabel
- 1 x Halterung
- 1 x Bedienungsanleitung

Packen Sie sorgfältig den Karton aus, überprüfen Sie den Inhalt um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand angekommen sind. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten sofort, falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist und bewahren Sie Verpackungsmaterial zwecks Ansicht auf.

1.2 Sicherheitshinweise



Achtung!!!! Befolgen Sie diese wichtigen Sicherheitshinweise um Brandgefahr, Stromschlag, oder Personenschaden zu vermeiden!

- Das Produkt ist nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.
- Vor Wartung immer ausschalten, den Stecker ziehen und die Vorrichtung abkühlen lassen.
- Sicherstellen, dass die Vorrichtung ordnungsgemäß geerdet ist.
- Diese Anleitung bitte für spätere Rückfragen aufbewahren.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie die richtige Spannung haben und dass die vorhandene Netzspannung nicht höher ist, als auf dem Etikett oder der Rückwand der Vorrichtung angegeben.
- Vor Wartung oder Sicherungswechsel immer vom Strom trennen.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nie gewellt oder beschädigt ist.

Vorsicht!

Nicht aus naher Entfernung direkt in den LED Lichtstrahl schauen!

1.3 Funktionen

- LED Moving Head
- DMX, Auto, musikgesteuert, Master/Slave
- 12 DMX Kanäle

- Linearer Dimmer 0 – 100%
- Verschiedene Strobes 1-25 fps
- Pan/Tilt: 540° / 255°
- 4-Tasten LCD Anzeige

1.4 Produktübersicht



2.KONFIGURATION

2.1 Montage

Der Moving Head ist in jeder Montage-Position voll funktionsfähig, kopfüber hängend, seitlich montiert, oder stehend auf einer flachen, ebenen Oberfläche, usw.

WICHTIG!!! Wenn das Gerät an Decken oder Traversen montiert wird, müssen immer Sicherheitsseile verwendet werden. Das Sicherheitsseil muss 10 Mal das Gewicht der Vorrichtung halten können.

2.3 AC Power

Die Vorrichtung wurde für AC 100-240V 50-60Hz konzipiert. Alle Geräte müssen direkt von einem Schaltkreis betrieben werden. Dieses Gerät kann nicht über Switchpack oder Dimmer betrieben werden, selbst wenn es ausschließlich für eine 0% bis 100% Umschaltung verwendet wird.

WARNUNG!!! Alle Geräte müssen an Stromkreisen mit geeigneter Erdung angeschlossen werden.

3. BEDIENHINWEISE

3.1 Menü-Übersicht

1	DMX Adresse	DMX Adresse = 001	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
2	R255	LEDs Rot 0-255	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
3	G255	LEDs Grün 0-255	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
4	B255	LEDs Blau 0-255	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
5	H255	LEDs Weiß 0-255	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
6	PR01	Automatik Programme (Pr01-Pr35)	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
7	SP01	Geschwindigkeitsregelung für Automatik Programme (SP01-Sp16)	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
8	LD01	Farbwechsel Modus (LD01 -> schnell / LD02 -> langsam)	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
9	AUTO	Test Modus	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
		Automatik	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
		Musikgesteuert	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER
10	Reset	= AN /AUS	Ändern mit UP und DOWN Tasten	Bestätigung mit ENTER

3.2 DMX Kanäle

12 DMX Kanäle

Kanal	DMX Wert und Funktionen	
1 Pan	000-255	Pan Bewegung
2 Tilt	000-255	Tilt Bewegung
3 P/T Geschwindigkeit	000-255	Pan/Tilt Geschwindigkeit von schnell zu langsam
4 Dimmer	000-255	Dimmer 0-100%
5 Strobe	000-009	Strobe geschlossen
	010-250	Strobe-Geschwindigkeit von langsam zu schnell
	251-255	Strobe offen
6 Rot	000-255	Intensität rot 0-100%
7 Grün	000-255	Intensität grün 0-100%
8 Blau	000-255	Intensität blau 0-100%
9 Weiß	000-255	Intensität weiß 0-100%
10 Farben Makros	000-016 R	136-152 RW
	017-034 G	153-169 GW
	035-050 B	170-186 BW
	051-067 W	187-203 RBW
	068-084 RG	204-220 RGW
	085-101 GB	221-237 RGB
	102-118 BW	238-255 RGBW
	119-135 RB	
11 Auto Programme	000-010	Keine Funktion
	011-120	Programm 1
	121-180	Programm 2
	181-245	Auto Farbwechsel
	246-255	Musikgesteuert
12 Geschwindigkeit	000-225	Farbwechsel Geschwindigkeitsregelung

4. Allgemeine Wartung

4.1 Sicherungswechsel

- Den Sicherungshalter abschrauben und die beschädigte Sicherung entfernen.
- Durch eine Sicherung genau des gleichen Typs ersetzen und den Sicherungshalter wieder an gleicher Stelle anschrauben.

5. Spezifikationen

Leistungsaufnahme: 80W
Netzspannung: 100 - 240V
Spannungsfrequenz: 50 / 60Hz
Diodentyp: 4in1
Anzahl der Dioden: 7
Diodenleistung: 10W
Anzeige: LCD-Matrix
Farbe: RGBW
Dimmer: Linear: 0 - 100%
Anzahl der DMX-Kanäle: 12
DMX-Standard: DMX 512
Steuerschnittstelle: 4 Tasten
Betriebsarten: DMX512, Automatik, Musikgesteuert, manuell, Master/Slave
AC IN: IEC
DMX IN: XLR - 3-polig
DMX OUT: XLR - 3-polig
Schutzart: IP20
Gehäuse: ABS
Maße: 180x180x285mm
Gewicht: 2,6 kg

WICHTIGE INFORMATION!

Um die Verwertung und das Recycling der Materialien, die in alten Geräte enthalten sind zu optimieren und um die Einwirkung auf menschliche Gesundheit und Umwelt zu reduzieren, stellen Sie sicher, dass dieses Produkt am Ende seines Lebenszyklus recycled wird.



Importeur



Gutenbergstraße 27
48268 Greven

Telefon: +49 (0) 25 71 - 80 5 40 40

Telefax: +49 (0) 25 71 - 80 5 40 41

www.elcotec-electronic.de