

EUROLITE LED TMH FE-1000 flower effect

DMX channel functions and their values

Channel USE1 USE2	Decimal	Percentage	S/F	Eigenschaft
1	1			Horizontale Bewegung (PAN)
		0 255	0% 100%	F Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	2			PAN-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung
		0 255	0% 100%	F Feinindizierung
2	3			Vertikale Bewegung (TILT)
		0 255	0% 100%	F Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	4			TILT-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung
		0 255	0% 100%	F Feinindizierung
3	5			Geschwindigkeit PAN-/TILT-Bewegung
		0 255	0% 100%	F Abnehmende Geschwindigkeit
4	6			Farbvoreinstellungen
		0 2	0% 1%	S Schwarz
		3 3	1% 1%	S Rot
		4 4	2% 2%	S Grün
		5 5	2% 2%	S Blau
		6 6	2% 2%	S Weiß
		7 7	3% 3%	S Alle
		8 34	3% 13%	F Rot 100% / Grün zunehmend / Blau 0% / Weiß 0%
		35 61	14% 24%	F Rot abnehmend / Grün 100% / Blau 0% / Weiß 0%
		62 88	24% 35%	F Rot 0% / Grün 100% / Blau zunehmend / Weiß 0%
		89 115	35% 45%	F Rot 0% / Grün abnehmend / Blau 100% / Weiß 0%
		116 142	45% 56%	F Rot 0% / Grün 0% / Blau 100% / Weiß zunehmend
		143 169	56% 66%	F Rot 0% / Grün 0% / Blau abnehmend / Weiß 100%
		170 196	67% 77%	F Rot zunehmend / Grün 0% / Blau 0% / Weiß 100%
		197 223	77% 87%	F Rot 100% / Grün 0% / Blau 0% / Weiß abnehmend
		224 239	88% 94%	F Rainboweffekt vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
		240 255	94% 100%	F Rainboweffekt rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
5	7			Shutter, Strobe
		0 31	0% 12%	S Geschlossen
		32 63	13% 25%	S Keine Funktion (Shutter offen)
		64 95	25% 37%	F Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
		96 127	38% 50%	S Keine Funktion (Shutter offen)
		128 159	50% 62%	F Puls-Effekt in Sequenzen
		160 191	63% 75%	S Keine Funktion (Shutter offen)
		192 223	75% 87%	F Strobe-Effekt über Zufallsgenerator mit zunehmender Geschwindigkeit
		224 255	88% 100%	S Keine Funktion (Shutter offen)
6	8			Spiegelrotation
		0 3	0% 1%	S Stop
		4 127	2% 50%	F Rotierende Spiegel vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
		128 131	50% 51%	S Stop
7	9			Reset, Displaysteuerung
		0 7	0% 3%	S Keine Funktion
		8 15	3% 6%	S Reset Alle
		16 23	6% 9%	S Reset PAN/TILT
		24 55	9% 22%	S Keine Funktion
		56 63	22% 25%	S Display aus
		64 71	25% 28%	S Display an
		72 87	28% 34%	S Keine Funktion
		88 95	35% 37%	S Standby-Modus
		96 255	38% 100%	S Keine Funktion