

PAR-MINI-RGB3



GB -USER MANUAL
F - MANUEL D'UTILISATION
D - BEDIENUNGSANLEITUNG
RO - MANUAL DE UTILIZARE
P- MANUAL DE INSTRUÇÕES
SLO - NAVODILA ZA UPORABO
PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI
NL – HANDLEIDING
E – MANUAL DE USO



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

NOTA IMPORTANTE: Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare.

Adresati-va autoritatilor locale cu privire la procedura de dezafectare a deeurilor electrice si electronice.

POMEMBNO: Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjne odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.

Betrieb

Alle Funktionen und Programme können manuell über das Display gesteuert werden, ohne Controller.

MENU Taste drücken, um ins Menü zu gehen. Die Funktion mit den UP/DOWN Tasten wählen, bzw. den Wert einstellen und mit der ENTER Taste bestätigen.

Fernbedienung

A1: Manueller Farbwechsel. A1 drücken und dann mit +/- COLOR eine Farbe wählen

A2: Farbensprung

A3: Allmählicher Farbwechsel

A4: Musiksteuerung

A5: Stroboskop mit Farbwahl mittels +/- COLOR

DMX: DMX drücken und dann mit den +/- DMX Tasten eine Adresse einstellen.



TABELLE DER DMX KANÄLE

KANAL	WERT	FUNKTION
CH1	0-10	CH4-CH7 Manuelle Steuerung
	11-50	A1 Farbwechsel
	51-100	A2 Farbensprung
	101-150	A3 Allmählicher Farbübergang
	151-200	A4 Musiksteuerung
	201-255	A5 Stroboskop
CH2	0-39	Zyklus von 7 Farben 01
	40-59	Rot 02
	60-79	Grün 03
	80-99	Blau 04
	100-119	Gelb 05
	120-139	Cyan 06
	140-159	Purpur 07
	160-179	RG 08
	180-199	RB 09
	200-219	GB 10
	220-255	RGB 11
CH3	0-255	Geschwindigkeit (Kombiniert mit CH1)
CH4	0-255	Master Dimmer (Kombiniert mit CH5, 6, 7)
CH5	0-255	0-100% Roter Dimmer
CH6	0-255	0-100% Grüner Dimmer
CH7	0-255	0-100% Blauer Dimmer

Pflege

Regelmäßig die interne und externe Optik/Spiegel reinigen, um die Lichtstärke zu erhalten. Die Häufigkeit hängt von der Betriebsumgebung ab: in einer feuchten, verräuchten oder besonders schmutzigen Umgebung häuft sich mehr Schmutz an. Reinigen sie das Gerät mit normalem Glasreiniger.

Alle Teile müssen sorgfältig getrocknet werden.

Die externen Optikteile mindestens alle 3 Wochen reinigen. Die internen optikteile alle 2-3 Montage reinigen.

Betriebsspannung: AC220~240V 50/60Hz
Verbrauch 40W
LED: 12 x 3W LED rot-grün-blau
Funktion: Automatik, Klangaktiviert, DMX, Master-Slave
Abmessungen: 120 x 120 x 90mm
Gewicht: 0,6kg



WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!

PT

Instruções de abertura

Imediatamente após a recepção do dispositivo, deverá desembalar cuidadosamente a caixa, verificar o seu conteúdo para garantir que todas as partes estão presentes e foram recebidas em boas condições. Notificar a empresa de transporte imediatamente e reter o material da embalagem para inspeção, caso o conteúdo esteja danificado devido ao transporte. Guarde a caixa e todos os materiais contidos na embalagem. Se o dispositivo tiver de ser devolvido à fábrica, o mesmo deverá ser enviado na embalagem original com todas as partes inerentes ao produto.

Instruções de Segurança

Leia com atenção as instruções, pois as mesmas contêm informação importante acerca da instalação, utilização e manutenção do produto.

- Guarde este manual de instruções para referência futura. Se vender o equipamento a outro utilizador, certifique-se de que ele também recebe este manual de instruções.
 - Certifique-se sempre de que usa a voltagem adequada, e que a linha que está a ligar não é maior do que a indicada na parte inferior do equipamento.
 - Este produto destina-se apenas para uso interno!
 - Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha o equipamento à chuva ou humidade. Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis próximos da unidade durante a operação.
 - O aparelho deve ser instalado num local com ventilação adequada, com pelo menos 50cm de distância de superfícies adjacentes. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas.
- A distância mínima entre a lâmpada eo objeto iluminado deve ser de pelo menos 0,5 m