

Funktion	Kanal	Wert	Ausgabe	
Pan	1	0-225	0-100%	
Tilt	2	0-255	0-100%	
Farbe	3	0-9	offen	
		10-19	rot	
		20-29	grün	
		30-39	blau	
		40-49	gelb	
		50-59	orange	
		60-69	türkis	
		70-79	pink	
		80-89	pink/türkis	
		90-99	türkis/orange	
		100-109	orange/gelb	
		110-119	gelb/blau	
		120-129	blau/grün	
		130-140	grün/rot	
		141-255	Farbrotation	
Gobo	4	0-7	offen	
		8-15	Kreis	
		16-23	Elipsen	
		24-31	Punkte in Kreisen	
		32-39	Pussel	
		40-47	Punkte verschieden	
		48-55	Windrad	
		56-63	Flächen	
		64-71	offen	
		72-73	Kreis	langsam
		74-75	Shake	mittel
		76-77		schnell
		78-79		sehr schnell
		80-81	Elipsen	langsam
		82-83	Shake	mittel
		84-85		schnell
		86-87		sehr schnell
		88-89	Kreise in punkten	langsam
		90-91	Shake	mittel
		92-93		schnell
		97-95		sehr schnell
		96-97	Pussel	langsam
		98-99	Shake	mittel
		100-101		schnell

		102-103		sehr schnell
		104-105	Punkte verschieden	langsam
		106-107	Shake	mittel
		108-109		schnell
		110-111		sehr schnell
		112-113	Windrad	langsam
		114-115	Shake	mittel
		116-117		schnell
		118-119		sehr schnell
		120-121	Flächen	langsam
		122-123	Shake	mittel
		124-125		schnell
		126-127		sehr schnell
		128-225	Gobo Durchlauf	langasm-schnell
		190-225	?	
Shutter	5	0-9	offen	
		10-250	langsam-Schnell	
		250-255	offen	
Dimmer	6	0-225	Helligkeit	
Pan/Tilt Seed	7	0-225	100 - 10 %	
Gerät Automatik	8	0-59	aus	
		60-84	Programm 1	schnell
		85-110	Programm 2	schnell
		110-134	Programm 3	schnell
		138-159	Programm 1	mittel
		160-255	Programm 1	langsam
Pan/Tilt Automatik	9	0-20	aus	
		21-100	Pan Schwenken	Bereich nach CH1
		101-200	Tilt schwenken	um den
		201-249	Pan und Tilt schwenken	Mittelpunkt
		250-255	Geräte Reset	