Die Kanalbelegung erfolgt wie in der Übersicht dargestellt:

<table>
<tr><td>CH-1</td><td>CH-2</td><td>CH-3</td><td>CH-4</td><td>CH-5</td><td>CH-6</td><td>CH-7</td></tr>
<tr><td>ROT</td><td>GRÜN</td><td>BLAU</td><td>MACRO</td><td>Geschw./
Strobe</td><td>MODUS</td><td>Master DIM</td></tr>
<tr><td>0 = AUS</td><td>0 = AUS</td><td>0 = AUS</td><td rowspan="12">0-15
Macro aus</td><td>0 = AUS</td><td rowspan="2">0-31 = Farbeinstellung</td><td rowspan="13">0 - 255</td></tr>
<tr><td>1-255 = DIM</td><td>1-255 = DIM</td><td>1-255 = DIM</td><td>16-255 =
Strobe
16 Geschw.-
Schritte</td></tr>
<tr><td>0-15 = AUS</td><td>0-15 = AUS</td><td>0-15 = AUS</td><td rowspan="8">0-255
Geschw.</td><td rowspan="2">32-63 = Abblenden</td></tr>
<tr><td>16-255 = EIN</td><td>16-255 = EIN</td><td>16-255 = EIN</td></tr>
<tr><td>0-15 = AUS</td><td>0-15 = AUS</td><td>0-15 = AUS</td><td rowspan="2">64-95 = Aufblenden</td></tr>
<tr><td>16-255 = EIN</td><td>16-255 = EIN</td><td>16-255 = EIN</td></tr>
<tr><td>0-15 = AUS</td><td>0-15 = AUS</td><td>0-15 = AUS</td><td rowspan="2">69-127 = Auf-/Abblenden</td></tr>
<tr><td>16-255 = EIN</td><td>16-255 = EIN</td><td>16-255 = EIN</td></tr>
<tr><td rowspan="3">./.</td><td rowspan="3">./.</td><td rowspan="3">./.</td><td>128-159 = Auto-Mix</td></tr>
<tr><td>160-191 = 3 Farb-Chaser</td></tr>
<tr><td>192-223 = 7 Farb-Chaser</td></tr>
<tr><td>./.</td><td>224-255 = Sound-to-Light</td></tr>
<tr><td>8-255 = Macro
31 Macro-
Schritte</td><td>16-255 = Strobe
16 Geschw.-
Schritte</td><td>./.</td></tr>
</table>