Kanal	Kanal Parameter	Funktion
CH1	0-10	Keine Funktion
	11-50	Statik Farben (Auswahl der Farben mit Kanal 2)
	51-100	Color Jump
	101-150	Color Fade (Auswahl der Programme mit Kanal 2)
	151-200	Sound Flash (Auswahl der Programme und Statik Farben mit Kanal 2)
	201-255	Strobe (Auswahl der Programme und Statik Farben mit Kanal 2)
CH2	0-39	Color Chase
	40-49	Red
	50-59	Green
	60-69	Blue
	70-79	Yellow
	80-89	Cyan
	90-99	Purple
	100-109	White
	110-119	Red green
	120-129	Red blue
	130-139	Red white
	140-149	Green blue
	150-159	Green white
	160-169	Blue white
	170-179	Red green white
	180-189	Red blue white
	190-199	Green blue white
	200-209	Red green blue
	210-255	red green blue white
CH3	0-255	Geschwindigkeit (In Kombination mit Kanal 1 und 2)
CH4	0-255	Dimmer (In Kombination mit Kanal 5, 6, 7 und 8)
CH5	0-255	Red 0-100%
CH6	0-255	Green 0-100%
CH7	0-255	Blue 0-100%
CH8	0-255	White 00-100%

Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene