• **EINSTELLEN DER RICHTIGEN STARTADRESSE:**

Bitte im nachstehend Kapitel (DMX-512 Adresse einstellen) nachlesen, wie die Startadresse eingestellt wird. Die Startadresse jedes einzelnen Geräts ist ausgesprochen wichtig. Unglücklicherweise ist es unmöglich, Ihnen in dieser Bedienungsanleitung zu erklären, welche Startadresse Sie einzustellen haben. Das hängt vollständig von dem verwandten Controller ab... Also, bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres DMX Controllers nach, wie die Startadresse einzustellen ist.

***Beispiel für verschiedene Kanal-Konfigurationen:***

- ***1 Kanal-Modus:*** *001 (gerät1), 002 (gerät 2), 003 (gerät 3), ...* → *Abständen von 1 Kanal*
- ***4 Kanal-Modus:*** *001 (gerät 1), 005 (gerät 2), 009 (gerät 3), ...* → *Abständen von 4 Kanälen*
- ***256 Kanal-Modus:*** *001 (gerät 1), 257 (gerät 2)* → *Abständen von 256 Kanäle*

**DMX- KONFIGURATION DES MATRIX LED:**

**1 KANAL MODUS**

| Ch1 | |
|---|---|
| Chase | |
| 240-255 | Random Chase |
| 218-239 | Chase 12 |
| 198-217 | Chase 11 |
| 178-197 | Chase 10 |
| 158-177 | Chase 9 |
| 138-157 | Chase 8 |
| 128-137 | Chase 7 |
| 108-127 | Chase 6 |
| 88-107 | Chase 5 |
| 68-87 | Chase 4 |
| 48-67 | Chase 3 |
| 29-47 | Chase 2 |
| 10-28 | Chase 1 |
| 0-9 | OFF |

**4 KANAL MODUS**

| Ch1 | Ch2 | | Ch3 | | Ch4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Function | Pattern CH1=10-99 | Chase CH1=100-239 | Color CH1=10-99 | Chase Speed CH1=100-239 | Strobe |
| 240-255 Sound Active | 236-255 Pattern 12 | 236-255 Chase 12 | 239-255 R+G+B+W | 255 Fast | |
| | 215-235 Pattern 11 | 215-235 Chase 11 | 222-238 G+B+W | | |
| | 194-214 Pattern 10 | 194-214 Chase 10 | 205-221 R+B+W | | |
| 100-239 Chase | 173-193 Pattern 9 | 173-193 Chase 9 | 188-204 R+G+W | | |
| | 151-172 Pattern 8 | 151-172 Chase 8 | 171-187 R+G+B | | |
| | 130-150 Pattern 7 | 130-150 Chase 7 | 154-170 B+W | | 10-255 |
| 10-99 Pattern | 109-129 Pattern 6 | 109-129 Chase 6 | 137-153 G+W | | |
| | 088-108 Pattern 5 | 088-108 Chase 5 | 120-136 G+B | | |
| | 066-087 Pattern 4 | 066-087 Chase 4 | 103-119 R+W | | |
| | 042-065 Pattern 3 | 042-065 Chase 3 | 086-102 R+B | | |
| 0-9 OFF | 021-041 Pattern 2 | 021-041 Chase 2 | 069-085 R+G | | |
| | 000-020 Pattern 1 | 000-020 Chase 1 | 052-068 W | | |
| | | | 035-051 B | | |
| | | | 018-034 G | | 0-9 Stop |
| | | | 000-017 R | 0 Slow | |

**256 KANAL MODUS**

| Ch1 | Ch2 | Ch3 | Ch4 | . . . . . | Ch253 | Ch254 | Ch255 | Ch256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Green | Blue | White | . . . . . | Red | Green | Blue | White |
| 255 100% 0 0% | 255 100% 0 0% | 255 100% 0 0% | 255 100% 0 0% | . . . . . | 255 100% 0 0% | 255 100% 0 0% | 255 100% 0 0% | 255 100% 0 0% |

**3 DMX-Modi sind verfügbar: 1CH, 4CH und 256CH- Modus:**

**1-Kanal-Modus:**

Sehr Benutzerfreundlicher Modus: Sie benötigen nur ein DMX Kanal um einen von 11 vorprogrammierten Chases auszuwählen oder Sie können den Effekt Commander zum ein- und ausschalten benutzen (Sie benötigen kein Switch Pack).

**4-Kanal-Modus:**

Für komplette Steuerung.

- Kanal 1: Schalten Sie das Gerät ein / aus und wählen Sie, wie Kanäle 2 + 3 Arbeiten.





- Kanal 2: Abhängig von der Einstellung der Kanal1 können Sie 1 von 12 Muster oder 12 Lauflichter auswählen
- Kanal 3: Abhängig von der Einstellung der Kanal 1 können Sie 15 Farbkombinationen oder einen gewünschten Chase Geschwindigkeit auwählen.
- Kanal 4: Wählen Sie die gewünschte Strobe Frequenz.

**256 Kanal-Modus:**

Für ein Höchstmaß an Flexibilität und Kreativität, können Sie jedes LED des Geräts programmieren. Bitte beachten Sie, dass in diesem Modus das Gerät 256 DMX-Kanäle verwendet: Programmierung so viele Kanäle ist nur bequem, mit angepassten DMX-Software auf einem PC.

## HOW TO SETUP:




DMX512 Address Setting