Betrieb

Weitere Informationen zur Nutzung des LED-Operator 4 finden Sie auf: YouTube

Link: http://www.youtube.com/user/highliteholland



Zuweisung von Kanälen

1) Scene-Tasten 1-8 entsprechen den DMX-Kanälen 1-8.
2) Die Patch/Down-Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Das Verbindungs-LED leuchtet rot.
3) Die gewünschte fixture-Taste drücken. Das LED der Vorrichtung leuchtet blau.
Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Vorrichtungen.
4) Die Kanal-Blitz-Taste kurz drücken; anschließend die scene-Taste drücken, die zu dem zu verbinden
Kanal gehört. Zuerst die Kanal-Blitz-Taste loslassen, dann die Scene-Taste loslassen, um den DMX-Ka
zu speichern. Alle LEDs blinken; dann die scene-Taste loslassen.
5) Die Patch-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um den Verbindungsmodus zu beenden.

Werkseinstellungen

1) Zunächst das Gerät ausschalten.
2) Die Record-Taste + Tap Sync-Taste gleichzeitig gedrückt halten.
3) Nun das Gerät einschalten.
4) Im Display erscheint für ungefähr 10 Sekunden die Anzeige 88.
5) Danach blinken alle LEDs 3 Mal.
6) Im Display erscheint dann 00.

⚠ Nach der Rückstellung auf die Werkseinstellungen wird das Gerät automatisch verbunden:

Fixture 1	Fixture 2	Fixture 3	Fixture 4
Red CH1	Red CH9	Red CH17	Red CH25
Green CH2	Green CH10	Green CH18	Green CH26
Blue CH3	Blue CH11	Blue CH19	Blue CH27
Master CH4	Master CH12	Master CH20	Master CH28

Zuweisung von Kanälen aufheben

1) Die Patch-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.
2) Durch Drücken der Fixture-Taste eine Vorrichtung auswählen.
3) Die Tap Sync-Taste gedrückt halten. Nun die entsprechende Scene-Taste drücken, die getrennt werden soll. Scene-Tasten 1-8 entsprechen den DMX-Kanälen 1-8.
4) Alle LEDs blinken; Ihr Vorgang war erfolgreich.
5) Die Patch-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um den Modus zu beenden.

Programmiermodus aktivieren

1) Die Record-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.

Programmiermodus beenden

1) Die Record-Taste 3 Sekunden gedrückt halten.