-wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
-wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
-das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

DMX-Protokoll

Steuerkanal 1 - Stufenloser Zoom

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung von klein bis groß

Steuerkanal 2 - Dimmerintensität

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

Steuerkanal 3 - Strobe

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit

Steuerkanal 4 - Rot

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	S	Rot (0=aus, 255=100% rot)

Steuerkanal 5 - Grün

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	S	Grün (0=aus, 255=100% grün)

Steuerkanal 6 - Blau

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	S	Blau (0=aus, 255=100% blau)

Steuerkanal 7 - Weiß

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	S	Weiß (0=aus, 255=100% weiß)

Steuerkanal 8 - Color presets

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Color presets

Deutsch

Steuerkanal 9 - Interne Programme

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	10	00	0A	0%	4%	S	Effekte Steuerkanäle 1-8
11	119	0B	77	4%	47%	S	Farbwechsel "switching"
120	179	78	B3	47%	70%	S	Farbwechsel „fading"
180	244	B4	F4	71%	96%	S	Farbwechsel "switching", "fading" and "strobing"
245	255	F5	FF	96%	100%	S	Musiksteuerung

Steuerkanal 10 - Geschwindigkeit interne Programme

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Geschwindigkeit maximal zu minimal

Steuerkanal 11 - Geschwindigkeit Zoom-Bewegung

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Geschwindigkeit maximal zu minimal

Steuerkanal 12 - Reset

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	64	00	40	0%	25%	S	Keine Funktion
65	128	41	80	25%	50%	S	Automatisches Programm
129	192	81	C0	51%	75%	S	Musikgesteuertes autom. Programm
193	255	C1	FF	76%	100%	S	Reset