

Kanal	Wert	Funktion
	81...90	Automatische Show 7
	91...100	Automatische Show 8
	101...110	Automatische Show 9
	111...120	Automatische Show 10
	121...255	Ohne Funktion
9	0...255	Ablaufgeschwindigkeit ansteigend, wenn Kanal 8 = 21...120

7.9 Funktionen im 14-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Master-Dimmer (0 % bis 100 %)
2	0...255	Feineinstellung Master-Dimmer (0 % bis 100 %)
3	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %)
4	0...255	Feineinstellung Intensität Rot (0 % bis 100 %)
5	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %)

Kanal	Wert	Funktion
6	0...255	Feineinstellung Intensität Grün (0 % bis 100 %)
7	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %)
8	0...255	Feineinstellung Intensität Blau (0 % bis 100 %)
9	0...255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %)
10	0...255	Feineinstellung Intensität Weiß (0 % bis 100 %)
11	Stroboskop	
	0...9	LEDs eingeschaltet
	10...255	Strobe-Effekt, Geschwindigkeit zunehmend
12	Farbtemperatur	
	0...9	Ohne Funktion
	10...174	Farbmakro 1 bis 55
	175...189	3200 K
	190...204	5600 K
	205...219	6500 K
	220...234	8500 K
	235...249	10000 K

Kanal	Wert	Funktion
	250...255	Reset
13	Automatische Show	
	0...20	Ohne Funktion
	21...30	Automatische Show 1
	31...40	Automatische Show 2
	41...50	Automatische Show 3
	51...60	Automatische Show 4
	61...70	Automatische Show 5
	71...80	Automatische Show 6
	81...90	Automatische Show 7
	91...100	Automatische Show 8
	101...110	Automatische Show 9
	111...120	Automatische Show 10
	121...255	Ohne Funktion
14	0...255	Ablaufgeschwindigkeit ansteigend, wenn Kanal 13 = 21...120