

7.6 Funktionen im 8-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
2	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
3	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
4	0...255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
5	Festes Farbmuster	
	0...15	Kein festes Farb- und Bewegungsmuster
	16...255	Eins von 31 festen Farbmustern, Kanäle 1, 2, 3, 4, 6 und 7 ohne Funktion
6	Strobe-Effekt	
	0...15	Volle Helligkeit, kein Strobe-Effekt
	16...255	Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend, wenn Kanal 5 = 0...15, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest

LED Par 36 COB RGBW 12W, LED Par 46 COB RGBW 20W,
LED Par 64 COB RGBW 60W, LED Par 56 COB RGBW 30W

Kanal	Wert	Funktion
7	Auswahl der Betriebsart	
	0...31	Konstante Farbe, der Farbton wird mit den Kanälen 1 bis 4 festgelegt
	32...63	Fade-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest, wenn Kanal 5 = 0...15
	64...95	Fade-In-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest, wenn Kanal 5 = 0...15
	96...127	Fade-In-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest, wenn Kanal 5 = 0...15
	128...159	Auto-Mix-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 ohne Funktion, wenn Kanal 5 = 0...15
	160...191	Chase (4 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 ohne Funktion, wenn Kanal 5 = 0...15
	192...223	Chase (12 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 ohne Funktion, wenn Kanal 5 = 0...15

Kanal	Wert	Funktion
	224...255	Musikgesteuerter Farbwechsel (12 Farben), Kanäle 1 bis 6 ohne Funktion
8	0...255	Dimmer (0 % bis 100 %)

LED Par 36 COB RGBW 12W, LED Par 46 COB RGBW 20W,
LED Par 64 COB RGBW 60W, LED Par 56 COB RGBW 30W