

Kanal	Wert	Funktion
	101...150	Kein automatischer Farbwechsel
	151...255	Automatischer Farbwechsel wie mit Kanal 1 eingestellt, Geschwindigkeit zufällig wechselnd

7.6 Funktionen im 8-Kanal-DMX-Modus

Kanal	Wert	Funktion
1	0...255	Intensität Rot (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
2	0...255	Intensität Grün (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
3	0...255	Intensität Blau (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
4	0...255	Intensität Weiß (0 % bis 100 %), wenn Kanal 5 = 0...15 und Kanal 7 = 0...31
5	Festes Farbmuster	
	0...15	Kein festes Farb- und Bewegungsmuster

Kanal	Wert	Funktion
	16...255	Eins von 31 festen Farbmustern, Kanäle 6 und 7 ohne Funktion
6	Strobe-Effekt	
	0...15	Volle Helligkeit, kein Strobe-Effekt
	16...255	Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend, wenn Kanal 5 = 0...15
7	Auswahl der Betriebsart	
	0...31	Konstante Farbe, der Farbton wird mit den Kanälen 1 bis 4 festgelegt
	32...63	Fade-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest
	64...95	Fade-In-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest
	96...127	Fade-In-Out-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 4 legen die Farbe fest
	128...159	Auto-Mix-Effekt, Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
	160...191	Chase (4 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion
	192...223	Chase (12 Farben), Geschwindigkeit geregelt mit Kanal 6, Kanäle 1 bis 5 ohne Funktion

HL-x180 RGBW, HL-x180 RGB WW, HL-x180 RGBW WH,
HL-x180 RGB WW WH

Kanal	Wert	Funktion
	224...255	Musikgesteuerter Farbwechsel, Empfindlichkeit des Mikrofons ansteigend
8	0...255	Dimmer (0 % bis 100 %)