

APC Mini mk 2

Hier ist eine Tabelle, mit der die Tasten des APC Mini MK2 in jeder verfügbaren Farbe und Helligkeit leuchten können. Die Tabelle ist für die Verwendung mit DMX Control 3 vorgesehen.

DMX Control 3 Midi	
Chennel	Brightness
Data 1	Pad Number
Data 2	Color
Message	always 144

Brightness (Chennel)			
Chennel	Auf APC		Nur Kleine Tasten
0	10%	Brightness	Off
1	25%	Brightness	On
2	50%	Brightness	Blinking
3	65%	Brightness	
4	75%	Brightness	
5	90%	Brightness	
6	100%	Brightness	
7	1/16	Pulsing	
8	1/8	Pulsing	
9	1/4	Pulsing	
10	1/2	Pulsing	
11	1/24	Blinking	
12	1/16	Blinking	
13	1/8	Blinking	
14	1/4	Blinking	
15	1/2	Blinking	

Pad Numbers (Data 2)								
56	57	58	59	60	61	62	63	112
48	49	50	51	52	53	54	55	113
40	41	42	43	44	45	46	47	114
32	33	34	35	36	37	38	39	115
24	25	26	27	28	29	30	31	116
16	17	18	19	20	21	22	23	117
8	9	10	11	12	13	14	15	118
0	1	2	3	4	5	6	7	119
100	101	102	103	104	105	106	107	122

0 - 63	All colors in list
100 - 107	always Red
112 - 119	always Green
122	None

Colors		
--------	--	--

Data 1	Hex	Color
0	#000000	
1	#1E1E1E	
2	#7F7F7F	
3	#FFFFFF	
4	#FF4C4C	
5	#FF0000	
6	#590000	
7	#190000	
8	#FFBD6C	
9	#FF5400	
10	#591D00	
11	#271B00	
12	#FFFF4C	
13	#FFFF00	
14	#595900	
15	#191900	
16	#88FF4C	
17	#54FF00	
18	#1D5900	
19	#142B00	
20	#4CFF4C	
21	#00FF00	
22	#005900	
23	#001900	
24	#4CFF5E	
25	#00FF19	
26	#00590D	
27	#001902	
28	#4CFF88	
29	#00FF55	
30	#00591D	
31	#001F12	

Data 1	Hex	Color
32	#4CFFB7	
33	#00FF99	
34	#005935	
35	#001912	
36	#4CC3FF	
37	#00A9FF	
38	#004152	
39	#001019	
40	#4C88FF	
41	#0055FF	
42	#001D59	
43	#000819	
44	#4C4CFF	
45	#0000FF	
46	#000059	
47	#000019	
48	#874CFF	
49	#5400FF	
50	#190064	
51	#0F0030	
52	#FF4CFF	
53	#FF00FF	
54	#590059	
55	#190019	
56	#FF4C87	
57	#FF0054	
58	#59001D	
59	#220013	
60	#FF1500	
61	#993500	
62	#795100	
63	#436400	