



Bedienungsanleitung Tri Par 64 18x3 Watt



Anleitung Tri Par 64 18x3 Watt

Technische Daten:

Stromanschluss:	240 Volt
Stromaufnahme:	Max 60 Watt
LED Leistung:	18x3 Watt Tri LED
DMX Steuerung:	6 Kanäle
DMX Anschluss:	3 Pin XLR
Abstrahlwinkel:	ca. 30 Grad
Größe:	310 x 230 x 220 mm
Gewicht:	2,8 kg

Wenn die Zahl auf dem Display blinkt, können sie den Modus durch die **UP/DOWN** Tasten wählen.
Nach den Einstellungen drücken sie die **SET UP** Taste zum Speichern.

Statische Farbauswahl

Drücken sie die **MODE** Taste bis zu dieser Ansicht:

C00

C100 ROT 00-99 Helligkeit einstellbar

C200 GRÜN 00-99 Helligkeit einstellbar

C300 BLAU 00-99 Helligkeit einstellbar

CF00 STROBE 00-99 Strobe Geschwindigkeit einstellbar

Automatischer Farbwechsel

Drücken sie die **MODE** Taste bis zu dieser Ansicht:

J00

J300 3 Farben Modus RGB 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

J700 7 Farben Modus 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

JF00 Strobe Modus 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

Fade Time/Überblendzeiten

Drücken sie die **MODE** Taste bis zu dieser Ansicht:

F00

F300 3 Farben Modus RGB 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

F700 7 Farben Modus 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

FF00 Strobe Modus 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

Sound to Light /Musiksteuerung

Drücken sie die **MODE** Taste bis zu dieser Ansicht:

S00

S300 3 Farben Modus RGB 00-99 Empfindlichkeit einstellbar

S700 7 Farben Modus 00-99 Empfindlichkeit einstellbar

SF00 Strobe Modus 00-99 Geschwindigkeit einstellbar

Master/Slave Modus

Drücken sie die **MODE** Taste bis zu dieser Ansicht.

SLAV

DMX Modus

Drücken sie die **MODE** Taste bis zu dieser Ansicht.

A001



DMX KANAL BELEGUNG:

DMX Adresse:	DMX Wert:	DMX Funktion:
1	000-255	Dimmer (0-100%)
2	000-255	Rot (0-100%)
3	000-255	Grün(0-100%)
4	000-255	Blau (0-100%)
5	000-004 005- 169 170-255	Keine Funktion Farbwechsel Farbüberblend Modus
6	000-255	Strobe (0-100%)