4 KANAL MODUS

Kanal	Wert	Eigenschaft
1		PROGRAMMIERTE SHOW
	0 – 9	AUS
	10 – 85	SYNCH. LICHTSHOW
	86 – 160	2-LICHTSHOW
	161 – 239	4-LICHTSHOW
	240 - 255	MUSIKGESTEUERT
2		CHASE DURCH PROGRAME
	0 – 20	CHASE 1
	21 – 43	CHASE 2
	44 – 65	CHASE 3
	66 – 87	CHASE 4
	88 – 108	CHASE 5
	109 – 129	CHASE 6
	130 – 151	CHASE 7
	152 – 172	CHASE 8
	173 – 193	CHASE 9
	194 – 214	CHASE 10
	215 – 235	CHASE 11
	236 - 255	CHASE 12
3		PROGRAM/CHASE GESCHWINDIGKEIT
	0 - 255	LANGSAM - SCHNELL

4		STROBOSKOPEFFEKT
	0 – 9	VOLLSTÄNDIG AN
	10 - 255	LANGSAM - SCHNELL

Um das Chase-Programm des Kanals 2 zu betreiben, muss Kanal 1 auf einen Wert zwischen 10-239