DMX-Protokoll

Steuerkanal 1 - Horizontale Bewegung (Pan)

Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Spiegel horizontal (PAN).
Allmähliches Einstellen des Spiegels bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte).
Der Spiegel kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.

Steuerkanal 2 - Vertikale Bewegung (Tilt)

Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Spiegel vertikal (TILT).
Allmähliches Einstellen des Spiegels bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte).
Der Spiegel kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.

Steuerkanal 3 - Farbrad

Lineare Farbänderung gemäß der Bewegung des Reglers.
Sie können den Farbwechsler an jeder gewünschten Position anhalten.

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	3	00	03	0%	1%	S	Offen/weiß
4	20	04	14	2%	8%	S	Pink
21	38	15	26	8%	15%	S	Gelb
39	56	27	38	15%	22%	S	Orange
57	75	39	4B	22%	29%	S	Grün
76	93	4C	5D	30%	36%	S	Rot
94	111	5E	6F	37%	44%	S	Blau
112	128	70	80	44%	50%	S	Magenta
129	255	81	FF	51%	100%	F	Rainboweffekt mit zunehmender Geschwindigkeit

Steuerkanal 4 - Rotierendes Goborad

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	15	00	0F	0%	6%	S	Offen/weiß
16	31	10	1F	6%	12%	S	Rotierendes Gobo 1
32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotierendes Gobo 2
48	63	30	3F	19%	25%	S	Rotierendes Gobo 3
64	79	40	4F	25%	31%	S	Rotierendes Gobo 4
80	95	50	5F	31%	37%	S	Rotierendes Gobo 5
96	111	60	6F	38%	44%	S	Rotierendes Gobo 6
112	127	70	7F	44%	50%	S	Rotierendes Gobo 7
128	134	80	86	50%	53%	S	Keine Funktion
135	255	87	FF	53%	100%	F	Gobowechsel mit zunehmender Geschwindigkeit

Steuerkanal 5 - Goborotation

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	16	00	10	0%	6%	S	Keine Rotation
17	135	11	87	7%	53%	F	Goborotation vorwärts mit zunehmender Geschwindigkeit
136	136	88	88	53%	53%	S	Keine Rotation
137	255	89	FF	54%	100%	F	Goborotation rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit

Steuerkanal 6 - Shutter, Strobe

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	15	00	0F	0%	6%	S	Shutter geschlossen
16	128	10	80	6%	50%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
129	131	81	83	51%	51%	S	Reset (nach 5 Sekunden)
132	140	84	8C	52%	55%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
141	199	8D	C7	55%	78%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
200	249	C8	F9	78%	98%	F	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Keine Funktion (Shutter offen)