

Funktionen in der Betriebsart „DMX“

Kanal	Wert	Funktion
1	Auswahl der Betriebsart	
	0...63	Laser aus
	64...127	Auto-Show: Das Gerät arbeitet im Stand-alone-Modus und zeigt eine vorprogrammierte Show an
	128...191	Betriebsart „Musik“: Das Gerät arbeitet im Stand-alone-Modus und über das eingebaute Mikrofon wird eine vorprogrammierte Show gesteuert.
	192...255	Betriebsart „DMX“: Mit dieser Einstellung wird die Funktion anderer DMX-Kanäle aktiviert
2	0...255	Auswahl der Patterns (wie in der Pattern-Liste dargestellt)
3	Zoom	
	0...127	Fest eingestelltes Zoom (100 % bis 5 %)
	128...169	Zoom-in-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend
	170...209	Zoom-out-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend
	210...255	Zoom-in- und Zoom-out-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend
4	Rotation um Y-Achse	
	0...127	0° bis 359° fest eingestellte Position der Y-Achse
	128...191	Roll-Effekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Roll-Effekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
5	Rotation um X-Achse	
	0...127	0° bis 359° fest eingestellte Position der X-Achse
	128...191	Roll-Effekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Roll-Effekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
6	Rotation um Z-Achse	
	0...127	0° bis 359° fest eingestellte Position der Z-Achse
	128...191	Rotationseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Rotationseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
7	Bewegung der X-Achse	
	0...127	128 verschiedene fest eingestellte Positionen auf der X-Achse
	128...191	Bewegungseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Bewegungseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
8	Bewegung der Y-Achse	
	0...127	128 verschiedene fest eingestellte Positionen auf der Y-Achse
	128...191	Bewegungseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
	192...255	Bewegungseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend