




grandMA2 on PC und MA 3D als Visualizer für DMX Control verwenden








- ☒ Hardware manuell aus einer Liste wählen und installieren (für fortgeschrittene Benutzer)

Netzwerkadapter





Hier komme ich nicht mehr weiter.  
Wie komme ich zu diesen Fenstern?  
Habe Windows 7

Woher bekomme ich das MA3D?  
Bitte die einzelnen Schritte genauer erklären, bin keine EDV oder IT-Fachmann.  
Danke.



MA-Net Control (Consoles only)

Standalone

X

Invite Enabled

Sessions

Stations

| ID | Name         | Master IP | Speed |
|----|--------------|-----------|-------|
|    | Not connecte |           |       |

| IP        | Status  | Name  | Version | Type    | Link Speed |
|-----------|---------|-------|---------|---------|------------|
| 2.0.0.100 | Standal | Didda | 3.1.2.5 | Console | 130        |

Session Id:

1

Station IP:

2.0.0.100

Session Name:

new

2.0.0.100

127.0.0.1

da

Session Password:

169.254.101.152

mal

Create Session

Join Session

Leave Session

Er Ses

169.254.223.67

2.0.1.100

169.254.74.36

192.168.0.10

MA-Net Control (Consoles only)

Sessions

| ID           | Name | Master IP | Speed |
|--------------|------|-----------|-------|
| Not connecte |      |           |       |

| IP        | Status  | Na   |
|-----------|---------|------|
| 2.0.0.100 | Standal | Didd |

Session Id:1

Station IP:

Session Name:newshow

Station Name:

Session Password:

Station Priority:

Create Session

Join Session

Leave Session

End Session

Invite Station

MA-Net Control (Consoles only)

Sessions


| ID           | Name    | Master IP | Speed |
|--------------|---------|-----------|-------|
| Not connecte |         |           |       |
| 1            | newshow | 2.0.0.100 | Slow  |

| IP | Status | Na |
|----|--------|----|
|    |        |    |







Jetzt MA3D starten, dann weiter in grandMA2 onPC







| DMX Interfaces                      |                     |         |                   |      |                 |                                     |                |                          |
|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------|------|-----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Interface                           | Vendor              | Model   | Serial Number     | Port | DMX-Out Address | DMX-Out Enabled                     | DMX-In Address | DMX-In Enabled           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Artistic License    | Art-Net | ArtNet Instanc... | 0    | 1.1             | <input checked="" type="checkbox"/> |                |                          |
|                                     |                     |         |                   | 1    | 3.1             | <input type="checkbox"/>            | 2.1            | <input type="checkbox"/> |
|                                     |                     |         |                   | 2    | 4.1             | <input type="checkbox"/>            | 3.1            | <input type="checkbox"/> |
|                                     |                     |         |                   | 3    | 5.1             | <input type="checkbox"/>            | 4.1            | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Digital Enlighte... | USBDMX  | 00000000100...    | 0    | 1.1             | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.1            | <input type="checkbox"/> |