

Yuer Lights 200W Moving Head

DMX-Channel DMXCONTROL 3		STEPS	Funktion	Bemerkung
1		0-255	Horizontal	funktioniert
2		0-255	Horizontal fine	funktioniert
3		0-255	Vertikal	funktioniert
4		0-255	Vertikal fine	funktioniert
5		0-255	Speed v/h	funktioniert
6		0-255	Dimming	funktioniert
7		0-255	Strobe	funktioniert
8	Farben	0-19	white	funktioniert NICHT 100 %-ig
		20-39	red	
		40-59	yellow	
		60-79	blue	
		80-99	green	
		100-119	orange	
		120-139	magenta	
		140-159	light blue	
		160-202	Farben laufen vorwärts schnell zu langsam	
203-255	Farben laufen rückwärts langsam zu schnell			
9	GOBO	0-5	großer Beam	funktioniert nicht
		6-11	mittlerer Beam	
		12-17	kleiner Beam	
		18-23	Gobo1	
		24-29	Gobo2	
		30-35	Gobo3	
		36-41	Gobo4	
		42-47	Gobo5	
		48-53	Gobo6	
		54-59	Gobo7	
		60-65	Gobo8	
		66-71	Gobo9	
		72-77	Gobo9 schaukelt	
		78-83	Gobo8 schaukelt	
		84-89	Gobo7 schaukelt	
		90-95	Gobo6 schaukelt	
		96-101	Gobo5 schaukelt	
		102-107	Gobo4 schaukelt	
		108-113	Gobo3 schaukelt	
		114-119	Gobo2 schaukelt	
		120-125	Gobo1 schaukelt	
		126-131	kleiner Beam schaukelt	
		132-137	mittlerer Beam schaukelt	
138-143	großer Beam schaukelt			
144-199	Durchlauf Gobo's vorwärts von schnell zu langsam			
200-255	Durchlauf Gobo's rückwärts von langsam zu schnell			
10	Prisma	0-99	aus	das muss noch komplett eingefügt werden
		100-127	an	
		128-255	Rotation von langsam zu schnell	
11	Regen- bogen- effekt	0-126	aus	das muss noch komplett eingefügt werden
		127-255	an	
12	Auto Voice		wie in Beipackzettel	Step für Voicecontroll "off" muss noch eingefügt werden
13		0-20	es passiert nichts	?
		21-100	MH schaukelt horizontal	
		101-199	MH schaukelt vertikal	
		200-249	MH schaukelt Horizontal und Vertikal	
		250	RESET	